Heidelberg Combox, Deutsch

Betriebsanleitung

00.999.3101/

Inhaltsverzeichnis

Α	Checkliste	A.1
	Checkliste	A.1.1
	1 Checkliste zur Installation der Heidelberg Combox	A.1.1
В	Sicherheitshinweise	B.1
	Sicherheitshinweise	B.1.1
	1 Sicherheitshinweise Heidelberg Combox	B.1.1
С	Montageanleitung	C.1
	Montageanleitung	C.1.1
	1 Montageanleitung Heidelberg Combox	C.1.1
D	Bedienungsanleitung	D.1
	Bedienungsanleitung	D.1.1
	1 Bedienungsanleitung Heidelberg Combox	D.1.1
Е	Softwarelizenzen	E.1
	Softwarelizenzen	E.1.1
	1 Softwarelizenzen	E.1.1

A Checkliste

Cheo	cklist	9	A.1.1
1	Chec	kliste zur Installation der Heidelberg Combox	A.1.1
	1.1	Checkliste	A.1.1

1 Checkliste zur Installation der Heidelberg Combox

1.1 Checkliste

CB.000.0004-000UTKDEU_00

	Ja	Nein
Sicherheitshinweise gelesen?	0	0
Dokumentation heruntergeladen?	0	0
Notieren Sie das Default Passwort.		
Das Auffinden des Default Passworts ist in der Montageanleitung beschrieben.		
Position Abschlusswiderstand im Lastmanagement (Bussystem) festgelegt?	0	0
Alle angeschlossenen Energy Control Wallboxen als Follower eingestellt?	0	0
Verbindung zwischen Ihrem Netzwerk und der Heidelberg Combox hergestellt?	0	0
Konfiguration und Softwareupdate durchgeführt?	0	0
Erstinbetriebnahme erfolgreich?	0	0

Tab. 1

Kontaktadresse/Ansprechpartner: Hotline: +49 6222 82-2266 E-Mail: Wallbox@heidelberg.com Kontaktsprache: Deutsch und Englisch Website: https://wallbox.heidelberg.com/

B Sicherheitshinweise

Sich	erheit	shinweise	B.1.1
1	Siche	rheitshinweise Heidelberg Combox	B.1.1
	1.1	Hinweis an den Betreiber und an den Bediener der Kommunikationsschnittstelle	B.1.1
	1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	B.1.1
	1.3	Hinweise für Personen mit Herzschrittmacher (PM - Pacemaker) oder implantiertem Defibrillator (ICD - Implantable Cardioverter Defibrillator)	B.1.3
	1.4	Arbeiten an der Kommunikationsschnittstelle ohne Gefährdungen	B.1.3
	1.5	Installation und Prüfungen	B.1.4
	1.6	Technische Daten	B.1.4
	1.7	Schutzeinrichtung	B.1.5
	1.8	Anzeigeelemente	B.1.5

.000.0000-000UTKDEU_00 1 Sicherheitshinweise Heidelberg Combox

Hinweis an den Betreiber und an den Bediener der Kommunikationsschnittstelle 1.1

- Lesen Sie vor Inbetriebnahme der Kommunikationsschnittstelle die Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Personen, die an der • Kommunikationsschnittstelle arbeiten oder sie benutzen:
 - 0 die Bedienungsanleitung gelesen haben,
 - die Vorschriften und Anweisungen für sicheres Arbeiten befolgen.
- Bewahren Sie die Gerätedokumentation so auf, dass sie den Bedienern der Kommunikationsschnittstelle immer zur Verfügung steht.
- Stellen Sie sicher, dass keine unbefugten Personen Zugang zur Kommunikationsschnittstelle haben.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Kommunikationsschnittstelle ist für den Einsatz im privaten und halb-öffentlichen Bereich vorgesehen, z. B. Privatgrundstücke, Firmenparkplätze oder Betriebshöfe.

Verwenden Sie die Kommunikationsschnittstelle nicht an Orten, an denen explosionsfähige oder brennbare Substanzen (z. B. Gase, Flüssigkeiten oder Stäube) lagern oder vorhanden sind.

Die Kommunikationsschnittstelle dient ausschließlich zur Kommunikation mit und zwischen den Heidelberg Ladesystemen:

Heidelberg Wallbox "Energy Control"

Die Kommunikationsschnittstelle ist nur für den Betrieb in TT-, TNC- und TNCS-Netzen vorgesehen. Die Kommunikationsschnittstelle darf nicht in IT-Netzen betrieben werden.

Die Kommunikationsschnittstelle ist ausschließlich für die stationäre Montage bestimmt.

Die Kommunikationsschnittstelle darf nur von Personen bedient und verwendet werden, die die Bedienungsanleitung gelesen haben.

Die elektrische Installation. Inbetriebnahme und Wartung der Kommunikationsschnittstelle darf nur durch gualifizierte Elektrofachkräfte erfolgen, die vom Betreiber dazu autorisiert wurden.

Die gualifizierten Elektrofachkräfte müssen die Gerätedokumentation gelesen und verstanden haben und deren Anweisungen befolgen.

Anforderungen an die Qualifikation von Elektrofachkräften

Kenntnis und Beachtung der 5 Sicherheitsregeln für das Arbeiten an elektrischen Anlagen:

- Freischalten.
- Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Spannungsfreiheit feststellen.
- Erden und kurzschließen.

- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.

Das Wiedereinschalten erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

- Kenntnis der allgemeinen und speziellen Sicherheitsvorschriften und Unfallverhütungsvorschriften.
- Kenntnis der einschlägigen elektrotechnischen Vorschriften z. B. für die Prüfung bei Erstinbetriebnahme und die Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art -Stromversorgung von Elektrofahrzeugen.
- Fähigkeit, Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

Die nationalen Sicherheitsvorschriften und Unfallverhütungsvorschriften sind bei der Bereitstellung der Kommunikationsschnittstelle und beim Umgang mit der Kommunikationsschnittstelle vom Betreiber, vom Bediener und von der Elektrofachkraft zu beachten.

Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann gefährden:

- Ihr Leben,
- Ihre Gesundheit.

Sicherheitseinrichtungen der Kommunikationsschnittstelle

- nicht abmontieren,
- nicht manipulieren,
- nicht umgehen,
- vor jeder Verwendung pr
 üfen, dass die Ausr
 üstung (z. B. Geh
 äuse, Anschlussleitung) unbesch
 ädigt ist,
- wenn erforderlich, reparieren oder ersetzen lassen, damit die Funktionseigenschaft gewahrt bleibt.

Tragen Sie dafür Sorge, dass:

- Sicherheitskennzeichnungen, z. B. gelbe farbliche Markierungen,
- Warnschilder und
- Sicherheitsleuchten

dauerhaft gut erkennbar bleiben und ihre Wirksamkeit behalten.

• Tauchen Sie die Kommunikationsschnittstelle niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Heidelberg kann nur für den Auslieferungszustand der Kommunikationsschnittstelle und für alle von Heidel-

berg-Fachpersonal geleisteten Arbeiten Verantwortung übernehmen.

1.3 Hinweise für Personen mit Herzschrittmacher (PM - Pacemaker) oder implantiertem Defibrillator (ICD - Implantable Cardioverter Defibrillator)

Die Kommunikationsschnittstellen, die bestimmungsgemäß betrieben werden, erfüllen die europäische Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit hinsichtlich der Störabstrahlung.

Sollten Personen mit Herzschrittmacher oder Defibrillator an Kommunikationsschnittstellen und deren Einrichtungen Tätigkeiten im bestimmungsgemäßen Normalbetrieb ausführen wollen, kann Heidelberg keine Aussage hinsichtlich der Eignung solcher medizinischer Geräte treffen. Heidelberg ist nicht in der Lage, die entsprechenden Herzschrittmacher oder Defibrillatoren hinsichtlich ihrer Anfälligkeit gegen elektromagnetische Strahlungen zu beurteilen. Dies kann nur der Hersteller des Herzschrittmachers oder des Defibrillators tun.

Heidelberg empfiehlt daher, betroffene Personen erst nach Rücksprache mit dem Hersteller des Herzschrittmachers oder des Defibrillators sowie dem zuständigen Versicherer an unseren Kommunikationsschnittstellen arbeiten zu lassen. Stellen Sie auf jeden Fall im Vorfeld sicher, dass niemals Gesundheits- oder Sicherheitsrisiken bestehen.



Personen mit Herzschrittmacher oder Defibrillator dürfen nicht an Kommunikationsschnittstellen und deren Einrichtungen, z. B. zu Wartungszwecken oder zur Störungsbehebung, arbeiten oder sich dort aufhalten.

1.4 Arbeiten an der Kommunikationsschnittstelle ohne Gefährdungen

• Unbefugte Personen von der Kommunikationsschnittstelle fernhalten.

Bei Störungen oder Ausfall der Kommunikationsschnittstelle

- Trennen Sie durch Ausschalten der zugehörigen gebäudeseitigen Sicherung die Kommunikationsschnittstelle von der Versorgungsspannung. Befestigen Sie eine Hinweistafel mit dem Namen der Person, die die Sicherung wieder einschalten darf.
- Sofort eine Elektrofachkraft verständigen.

Elektrische Einrichtungen

• Das Gehäuse der Kommunikationsschnittstelle immer geschlossen halten.

1.5 Installation und Prüfungen

Hinweise zur Auswahl der Schutzeinrichtungen für Basis- und Fehlerschutz hinsichtlich direktes und indirektes Berühren

• Leitungsabsicherung

Die Absicherung der Kommunikationsschnittstelle muss in Übereinstimmung mit den jeweiligen nationalen Vorschriften erfolgen. Sie ist abhängig von beispielsweise erforderlicher Abschaltzeit, Netzinnenwiderstand, Leiterquerschnitt, Leitungslänge und der Leistung der Kommunikationsschnittstelle.

Für die Leitungs-Kurzschlussabsicherung wird ein Leitungsschutzschalter 6 A (Charakteristik C) oder 10 A (Charakteristik B) empfohlen.

• Fehlerstrom-Schutzeinrichtung

Nationale Vorschriften können, aus Gründen des Personenschutzes, das Vorschalten eines RCD mit einem $I_{\Delta N}$ von 30 mA AC vorschreiben. Wählen Sie diesen RCD gemäß den nationalen Vorschriften aus.

Hinweise zu Erstprüfungen nach Installation und Wiederholprüfungen

Nationale Vorschriften können vor der Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen Prüfungen der Kommunikationsschnittstelle vorschreiben. Führen Sie diese Prüfungen entsprechend den zutreffenden Regelwerken aus.

Benennung	Technische Angaben
Nennspannung	230 V / 1 AC
Nennstrom	0,5 A
Nennfrequenz	50 Hz
Schnittstellen	1 x RS485
	1 x LAN
Statusinformation	2 LEDs an der Frontseite des Gehäuses
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +40 °C
Luftfeuchtigkeit	20 % bis 90 %
Schutzklasse	1
Überspannungskategorie	11
Gewicht	ca. 6,5 kg

Tab. 1

1.7 Schutzeinrichtung



Schutzeinrichtung:

• Gehäuse (Abb. 1)

Prüfen der Schutzeinrichtung

- 1. Prüfen Sie vor jedem in Betrieb setzen durch Sichtkontrolle die Schutzeinrichtung auf Schäden.
- 2. Lassen Sie regelmäßig entsprechend der nationalen Vorschriften die elektrische Funktionsprüfung durch eine qualifizierte Elektrofachkraft durchführen.

Abb. 1 Gehäuse

1.8 Anzeigeelemente



Anzeigeelemente:

• 2 LEDs an der Frontseite des Gehäuses (Abb. 2/1)

Bedeutung der LEDs

Die beiden LEDs zeigen den momentanen Betriebszustand (Status) der Kommunikationsschnittstelle an. Eine ausführliche Beschreibung der Betriebszustände können Sie der Bedienungsanleitung der Kommunikationsschnittstelle entnehmen.

Abb. 2 LEDs

C Montageanleitung

Мо	ntage	anleitung	C.1.1
1	Mon	ageanleitung Heidelberg Combox	C.1.1
	1.1	Sicherheit	C.1.1
	1.2	Voraussetzungen	C.1.1
	1.3	Checkliste	C.1.1
	1.4	Lieferumfang/Beipackzubehör	C.1.1
	1.5	Montage an Wand	C.1.2
	1.6	Montage an Stele	C.1.5
	1.7	Elektrischer Anschluss	C.1.5
	1.8	Erstinbetriebnahme	C.1.9
	1.9	Umwelt	C.1.9

1 .000.0002-000UTYDEU_00 Montageanleitung Heidelberg Combox

1.1 Sicherheit

> Lesen Sie vor Montage und Inbetriebnahme der Combox die beigelegten Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

1.2 Voraussetzungen

> Die Combox darf nur in vertikal montierter Form betrieben werden.

- Die Combox muss vor direktem Regen geschützt montiert werden, um z. B. Vereisung, Beschädigungen durch Hagel oder dergleichen zu vermeiden. Setzen Sie die Combox nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, da sie dadurch überhitzen kann.
- Die Versorgungsspannung muss jeweils mit ei-• nem Leitungsschutzschalter abgesichert sein.
- Es dürfen keine Einzeladern zur Spannungsversorgung verwendet werden.
- Der Manteldurchmesser der Versorgungsleitung muss zwischen 7 mm (mit Reduzierdichteinsatz) und 17 mm betragen.

1.3 Checkliste

Die folgend aufgelisteten Punkte sind zwingend für eine störungsfreie Installation und Inbetriebnahme nötig:

- Mechanische Montage
- Verdrahtung der Spannungsversorgung und des **Bussystems**
- Verdrahtung der Netzwerk Infrastruktur über den • vorhandenen LAN-Anschluss.
- Busabschluss aufgrund der Position im Bussys-. tem deaktivieren oder aktivieren (werkseitig ist der Abschlusswiderstand immer aktiv).
- 1.4 Lieferumfang/Beipackzubehör
- Anschraubplatte mit Elektronikgehäuse
- Combox-Gehäusedeckel
- Beutel 1:
 - 0 4 x Linsenschraube M4x10 (Befestigungsschrauben für Combox-Gehäusedeckel)
 - 1 x Kabelverschraubung ESKV25 (Kabel-0 einführung für Spannungsversorgung)
 - 0 1 x Dichtring EADR25 für Kabelverschraubung ESKV25

- Beutel 2:
 - 1 x Kabelverschraubung ESKV25 (Kabeleinführung für RS485-Bus und LAN-Kabel)
 - 1 x Dichtring EADR25 für Kabelverschraubung ESKV25
 - 1 x Mehrfachdichtung MFD25/03/073 f
 ür Kabelverschraubung ESKV25
 - 2 x Blindstopfen BS7 für Mehrfachdichtung
- Beutel 3:
 - 1 x Reduzierdichteinsatz RDE 25 (Kabel Spannungsversorgung von 7 mm ... 9 mm)

1.5 Montage an Wand

Hinweis

Der folgende Bohrplan ist nicht im Maßstab 1:1. Er darf nicht als Bohrschablone genutzt werden.

Bitte entnehmen Sie dem Bohrplan nur die angegebenen Maße.



Abb. 1 Bohrplan für Combox

Die empfohlene Anbauhöhe beträgt 1,00 m ... 1,10 m vom Boden bis zur unteren Befestigungsbohrung. Die Combox muss nach Montage mit mindestens 16 kg belastbar sein.

Montageschritte

1. Zeichnen Sie die drei Befestigungsbohrungen (Abb. 1/1) gemäß Bohrplan an.

Hinweis

Die Befestigungsschrauben sind aufgrund möglicher verschiedener Montageuntergründe nicht Bestandteil der Lieferung.

- 2. Führen Sie Befestigungsbohrungen entsprechend dem Montageuntergrund (z. B. Dübel für Mauerwerk) aus. Der Schraubendurchmesser darf max. 8 mm betragen.
- 3. Schrauben Sie die zwei oberen Befestigungsschrauben ein.
- 4. Hängen Sie die Anschraubplatte (Abb. 2/1) der Combox in die zwei Befestigungsschrauben ein (Langlöcher Abb. 2/2).
- 5. Schrauben Sie die dritte Befestigungsschraube in die untere Bohrung ein.
- 6. Ziehen Sie die drei Befestigungsschrauben fest (12 Nm).



Abb. 2 Combox, Anschraubplatte

1.6 Montage an Stele



Abb. 3 Stele mit drei Anschraubpunkten

1.7 Elektrischer Anschluss



Abb. 4

- Hängen Sie die Anschraubplatte der Combox (Abb. 2/1) in die drei Stehbolzen der Stele (Abb. 3/1) ein.
- 2. Schrauben Sie die drei Muttern (Beipack Stele) auf die Stehbolzen (Abb. 3/1) auf und ziehen Sie die drei Muttern fest (12 Nm).

Die Combox wird einphasig 1 AC 230 V angeschlossen.

- Lösen Sie die vier Schrauben (Abb. 4/1) und nehmen Sie den Deckel des Elektronikgehäuses (Abb. 4/2) ab.
- Schrauben Sie die zwei Kabelverschraubungen ESKV25 (Beipackzubehör) mit den dazugehörigen Dichtringen EADR25 (Beipackzubehör) in das Elektronikgehäuse ein (Abb. 4/3) und ziehen Sie die zwei Kabelverschraubungen fest (8 Nm).
- 3. Manteln Sie die Versorgungsleitung 13 cm ab.
- 4. Isolieren Sie die Einzeladern ca. 9 ... 10 mm ab.
- 5. Führen Sie bei Bedarf den Reduzierdichteinsatz RDE 25 (Beipackzubehör) in die rechte Kabelverschraubung ein.
- 6. Führen Sie die Versorgungsleitung in die rechte Kabelverschraubung ein.
- 7. Ziehen Sie die Hutmutter der rechten Kabelverschraubung fest (4 Nm).
- 8. Schließen Sie die Einzeladern der Versorgungsleitung gemäß Kennzeichnung an (Abb. 6):
 - L und N an -A1
 - PE an X1:PE



Abb. 5 Mehrfachdichtung

- 9. Schneiden Sie die Wandung der Mehrfachdichtung an einer der drei Durchführungen mit einem Messer auf (Abb. 5, für das Durchschieben des RJ45-Steckers erforderlich).
- 10. Schrauben Sie die linke Hutmutter ab und entfernen Sie die Dichtung der linken Kabelverschraubung.
- Isolieren Sie die Datenleitung(en) (RS485-Bus) ca. 70 mm ab und führen Sie die Datenleitung(en) in die Mehrfachdichtung ein.
- 12. Legen Sie das LAN-Kabel in die aufgeschnittene Durchführung ein.

► Hinweis

Nicht benutzte Durchführungen der Mehrfachdichtung müssen Sie mit den beiliegenden Blindstopfen verschließen.



Abb. 6

- 13. Führen Sie die Leitungen durch die linke Verschraubung ein und schließen Sie die Leitungen an (Abb. 6):
 - Isolieren Sie die Leitungen ab und legen Sie die Abschirmung auf die Schirmklemme (Abb. 6/1) auf.

007932635 0620 WFWE23 000001

Abb. 7 Beispiel



Abb. 8

 Schließen Sie die Adern der Datenleitung (RS485-Bus) an den Klemmen X1:A und X1:B an.

HEIDELBERG

- Stecken Sie das LAN-Kabel auf Anschluss A2-X21.
- 14. Setzen Sie die Mehrfachdichtung in die linke Kabelverschraubung ein.
- 15. Ziehen Sie die Hutmutter der linken Kabelverschraubung fest (4 Nm).
- Die Combox ist werkseitig mit einem Abschlusswiderstand für den RS485-Bus verdrahtet. Wenn die Combox **nicht** als erster oder letzter Bus-Teilnehmer angeschlossen ist, müssen Sie den Anschluss A2-X23 Pin 1 am Stecker (Abb. 6/Pfeil) entfernen und isolieren.
 - Hinweis

Für das Konfigurationstool der Combox benötigen Sie das Default Passwort.

Das Default Passwort (6-stellig, Abb. 7) finden Sie im Elektronikgehäuse auf dem Anschluss A2-X21.

- 17. Notieren Sie das Default Passwort.
- Setzen Sie den Deckel des Elektronikgehäuses auf und ziehen Sie die vier Schrauben fest (2,5 Nm).
- Setzen Sie die Abdeckhaube (Abb. 8/2) auf und schrauben Sie die Abdeckhaube mit vier Schrauben M4x10 (Abb. 8/1) fest (1,8 Nm). Die vier Schrauben sind Beipackzubehör.

1.8 Erstinbetriebnahme

1. Stellen Sie die Stromversorgung für die Combox her.

Sobald die Combox am Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet die grüne Power-LED an der Frontseite des Gehäuses.

Eine ausführliche Beschreibung der Inbetriebnahme ist in der Bedienungsanleitung enthalten.

1.9 Umwelt



Abb. 9

Dieses Gerät dient zur Kommunikation mit und zwischen Heidelberg Ladegeräten für Elektrofahrzeuge und unterliegt der entsprechenden EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE).

Die Entsorgung muss nach den nationalen und regionalen Bestimmungen für Elektro- und Elektronikgeräte erfolgen.

Altgeräte und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll oder Sperrmüll entsorgt werden. Bevor das Gerät entsorgt wird, sollte es funktionsunfähig gemacht werden.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial über die in Ihrer Region üblichen Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.

D Bedienungsanleitung

Bedi	enung	gsanleitung	D.1.1
1	Bedie	nungsanleitung Heidelberg Combox	D.1.1
	1.1	Sicherheit	D.1.1
	1.2	Produktbeschreibung	D.1.1
	1.3	Kompatibilität	D.1.1
	1.4	Reinigung	D.1.1
	1.5	Inbetriebnahme	D.1.1
	1.6	Heidelberg Combox konfigurieren	D.1.4
	1.7	Betrieb	D.1.8
	1.8	Diagnose	D.1.10
	1.9	Diagnosedaten sichern	D.1.11
	1.10	Lizenzen	D.1.12
	1.11	Störungsbehebung	D.1.12
	1.12	Zurücksetzen auf Werkseinstellung	D.1.13

CB.000.0001-000UTKDEU_00 1 Bedienungsanleitung Heidelberg Combox

1.1 Sicherheit

1.3

1.4

Lesen Sie vor Montage und Inbetriebnahme der Heidelberg Combox die beigelegten Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Produktbeschreibung 1.2

Kompatibilität

Reinigung

Die Combox fungiert als Gateway und Leader in einem Lastmanagement-Verbund (Heidelberg Wallbox Energy Control):

- . Gateway für alle angeschlossenen Ladepunkte über LAN-Anschluss
- Anbindung an ein Backend über OCPP 1.6.
- Leader im Lastmanagement, Verbund für bis zu • 16 Ladepunkte
- Lokales oder dynamisches Lastmanagement möglich
- Remote Service (Statusabfrage, Diagnose, Soft-• wareupdate) über Weboberfläche oder über Backend

Die Heidelberg Combox ist kompatibel mit folgenden Ladepunkten:

Heidelberg Wallbox Energy Control

Zum Reinigen der Heidelberg Combox und speziell der Kunststoffscheibe keine aggressiven Reiniger (z. B. Waschbenzin, Aceton, Ethanol, Spiritus-Glasreiniger) verwenden. Diese können die Oberfläche angreifen/beschädigen.

Zulässige Reinigungsmittel wären milde Waschlaugen (Spülmittel, Neutralreiniger) und ein weiches angefeuchtetes Tuch.

1.5 Inbetriebnahme

1.5.1 Allgemeines

> Bei jeder Inbetriebnahme müssen Sie die beigelegten Sicherheitshinweise beachten und einhalten.

1.5.2 Vorbereitung



Abb. 1 LEDs an der Frontseite

1.5.3 Verbindung zur Heidelberg Combox herstellen

- Installieren Sie alle Geräte (Heidelberg Combox und alle Ladepunkte) gemäß ihrer Montageanleitung.
- 2. Verbinden Sie Ihr Netzwerk über ein Netzwerkkabel mit der Heidelberg Combox.
- 3. Verbinden Sie alle Geräte mit der Stromversorgung und schalten Sie die Geräte ein.

Nach dem Einschalten muss die rechte der beiden LEDs an der Frontseite des Gehäuses (Abb. 1) dauerhaft grün leuchten.

Die linke der beiden LEDs signalisiert den Software-Zustand und mögliche Störungen und leuchtet dauerhaft weiß, sobald das System hochgelaufen ist.

Eine Liste der möglichen Störungen finden Sie im Kapitel "Störungsbehebung".

Die Heidelberg Combox wird in ihrer Werkseinstellung mit "DHCP ON" ausgeliefert.

Für den Verbindungsaufbau muss die Heidelberg Combox an das Netzwerk angeschlossen werden.

- 1. Prüfen Sie in den Einstellungen Ihres Routers die IP Adresse der erkannten Combox.
- 2. Öffnen Sie an ihrem PC/Laptop einen Internet-Browser (bevorzugt Google Chrome).
- Tragen Sie die erkannte IP Adresse (*http:// IP_Adress...*) oder den Namen (*http://hd-combox*) als IP-Adresse in die Adresszeile des Internet-Browsers ein.

HEIDELBERG	Heidelberg Combox- Konfigurat Ladepunkt: ChargeBoxId	ionstool	
	Bitte geben Sie Benutzer und Passwort an: Benutzer Benutzer Passwort Passwort Anmelden Passwort zurücksetzen	Datum: Zeit:	08.07.2020 13:59:31
		© 2020 Heidelberger Druck	maschinen AG

Abb. 2

Über die **Startseite** (Abb. 2) gelangen Sie durch Eingabe des Benutzernamens und des Passworts in die nächste Ebene.

Der Default Benutzer lautet admin.

Das Default Passwort (6-stellig) finden Sie im Elektronikgehäuse auf dem Anschluss A2-X21 (siehe Montageanleitung).

Falls Sie ihr persönliches Passwort vergessen haben, können Sie über die Taste *Passwort zurücksetzen* das Passwort auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

1.6 Heidelberg Combox konfigurieren

1.6.1 Konfiguration der Netzwerkeinstellungen

		Heidelberg Combox- Konfigurationstool		
Status	Systemparamet	ter Konfiguration		Sie sind angemeldet als admin [Abmelden].
Ladezyklen	Aktuelle Zeit (UTC)	11:02:50	Neue Zeit (UTC)	11: • 02 •
Störung	Aktuelles Datum	07.07.2020	Neues Datum	7 🗸 Jul 💙 2020 🗸
Systemparameter		hd comboy	Descured in dam	
Update, Diagnose	HOST Name		Passwort andem	
Lastmanagement	IP-Addresse	1 1 1 1		
OCPP Parameter	IP-Maske	255 255 255 0		
Lizenzen	Standardgateway DNS-Server	0 0 0 0		
	NTP-Server	time.google.com		
	Sichern der aktuellen Konfi Sichern	guration	Neustart Combox Neustart	
				© 2020 Heidelberger Druckmaschinen AG

Abb. 3

- 1. Öffnen Sie das Menü **Systemparameter** (Abb. 3).
- 2. Wenn Sie die Netzwerkkonfiguration anpassen wollen, tragen Sie die entsprechende Werte in die dafür vorhandenen Felder ein.

Werksseitig ist DHCP auf ON gesetzt.

 Zur Änderung der Uhrzeit oder des Datums tragen Sie in den entsprechenden Feldern die Werte ein.

Verwenden Sie immer die UTC±0-Zeit.

4. Wenn im gleichen Netzwerk mehr als eine Heidelberg Combox verwendet wird, muss der Host Name unterschiedlich sein.

Geben Sie in diesem Fall den entsprechenden Host Namen ein.

- 5. Zur Änderung Ihres persönlichen Passworts tragen Sie im Feld "Passwort ändern" das neue Passwort ein.
- 6. Drücken Sie die Taste *Sichern* zum Speichern der Änderungen.

Zur Übernahme der aktuellen Änderungen ist ein Neustart der Heidelberg Combox erforderlich.

7. Drücken Sie die Taste Neustart.

18

Nach dem Neustart der Heidelberg Combox wird die Startseite angezeigt.

1.6.2 Software aktualisieren

Bevor Sie fortfahren, sollten Sie die Heidelberg Combox und die angeschlossenen Heidelberg Wallbox Energy Control auf dem neusten Software-Stand bringen.

Dazu können Sie auf der Homepage die neuste Softwareversion herunterladen und lokal auf ihrem PC/ Laptop speichern:

https://wallbox.heidelberg.com/

Über das Menü **Update, Diagnose** können Sie die Software aktualisieren.

	Heidelberg Combox - Konfigurationstool Ladepunkt: ChargeBoxId			
Status Ladezyklen	Software Upda	ite		Sie sind angemeldet als admin <u>(Abmelden</u>).
Störung	Version	combox-v-0.2.12-de	v	
Systemparameter		Datei wählen	No file(s) selected	
Update, Diagnose		Uzakladas		
Lastmanagement		nochiaden		
OCPP Parameter		Installieren		
Lizenzen	Diagnose			
		Diagnose herunterladen		
				© 2020 Heidelberger Druckmaschinen AG

Abb. 4

1. Öffnen Sie das Menü **Update, Diagnose** (Abb. 4). Die aktuelle Softwareversion der Heidelberg Combox wird angezeigt.

2. Drücken Sie die Taste und wählen Sie den Speicherort der heruntergeladenen Softwareversion aus.

Der Name der ausgewählten Datei wird rechts der Taste *Datei wählen* angezeigt.

3. Drücken Sie die Taste Hochladen.

Sobald der grüne Haken angezeigt wird, ist die Software hochgeladen.

4. Drücken Sie die Taste Installieren.

Hinweis

Die übertragene Softwareversion wird auf der Heidelberg Combox installiert. Während der Installation erlischt die linke der beiden LEDs an der Frontseite des Gehäuses und das Konfigurationstool ist nicht bedienbar. Die Installation kann mehrere Minuten dauern.

Die erfolgreiche Installation durch einen Hinweis angezeigt.

Anschließend erfolgt der Systemhochlauf, wobei die linke der beiden LEDs weiß blinkt.

Nach erfolgreichem Systemhochlauf leuchtet die linke der beiden LEDs dauerhaft weiß und das Konfigurationstool ist wieder bedienbar.

Anschließend wird das Softwareupdate auf den angeschlossenen Ladepunkten durchgeführt.

Hinweis

Eine Aktualisierung der Software wird im Standby Modus verhindert und erfolgt erst beim nächsten Ladevorgang! Dabei wird der Beginn des Ladevorgangs um ca. 5 Minuten verzögert.

HEIDELBERG	Heidelberg	g Combox- Konfigurationstool Ladepunkt: ChargeBoxId
Status Ladezyklen	Lastmanagement	Sie sind angemeldet als admin [<u>Abmelden</u>]
Störung Systemparameter	Anzahl Wallbox 16 System Max. Strom pro Phase[A] 200	~
Update, Diagnose Lastmanagement	Verteilungsstrategie strategy1	~
OCPP Parameter Lizenzen	Einstellungen müssen der Installation entsprechen! Sichern der aktuellen Konfiguration Sichem	n!
		© 2020 Heidelberger Druckmaschinen AG

Die Heidelberg Combox fungiert im Lastmanagement-Verbund als Leader.

1.6.3 Konfiguration Lastmanagement

Abb. 5

- 1. Öffnen Sie das Menü Lastmanagement (Abb. 5).
- 2. Wählen Sie im Feld "Anzahl Wallbox" die Anzahl der angeschlossenen Ladepunkte aus.
- 3. Geben Sie im Feld "System Max. Strom pro Phase" den maximalen Strom pro Phase in Ampere ein, der von den angeschlossenen Wallboxen geteilt werden soll..

Das Feld "Verteilungsstrategie" wird z.Zt. nicht ausgewertet und ist nicht bedienbar.

4. Drücken Sie die Taste Sichern.

Die Änderungen werden gespeichert und übernommen.

1.6.4 Konfiguration OCPP / Backend-Betreiber

Die OCPP Parameter müssen nur beim Betrieb durch einen Backend-Betreiber eingestellt werden.

Hinweis

Klären Sie vor der Konfiguration die OCPP Parameter mit Ihrem Backend-Betreiber.

	Hei	delberg Combox- Ladepunkt: C	Konfigurationstool
Status Ladezyklen Störung	OCPP	OFF V	Sie sind angemeldet als admin [<u>Abmelden</u>].
Systemparameter Update, Diagnose Lastmanagement	Ladepunkt-ID OCPP-Zentrale Token-Kennung	ChargeBoxId ws://Endpoint-for-OCPP OCPP-Tag]]]
OCPP Parameter Lizenzen	Sichern der aktuellen Konfiguratio	n	
			© 2020 Heidelberger Druckmaschinen AG



- 1. Öffnen Sie das Menü OCPP Parameter (Abb. 6).
- 2. Aktivieren Sie die Funktion des OCPP (ON).
- 3. Tragen Sie folgende Parameter ein:
 - Ladepunkt ID: Name des Ladepunktes
 - OCPP Zentrale: Adresse des Backend-Betreibers

18

- Token Kennung: eindeutige Kennung (Identifikation beim Backend-Betreiber)
- Drücken Sie die Taste Sichern.
 Die Änderungen werden gespeichert und übernommen.

1.7 Betrieb

1.7.1 Status

HEIDELBER	G	Heidelberg (L	Combox- Konfig adepunkt: ChargeBox	jurationstool
Status	Status Wallboxe	en		Sie sind angemeldet als admin [<u>Abmelden</u>].
Ladezyklen				
Störung	1 2 2	4 5 6 7	8 9 10 11	12 13 14 15 18
Systemparameter	•••			
Update, Diagnose	Wallbox 1			
Lastmanagement	OCPP Zustand	Charging/C2	Ext lock	on
OCPP Parameter	Spannung L1 [V] Spannung L2 [V]	0	Maximaistrom [A] Max. Stromgrenze [A]	0
	Spannung L3 [V]	0	Min. Stromgrenze [A]	0
Lizenzen	Strom L1 [A]	0	Temperatur [C°]	0
	Strom L2 [A]	0	Sachnummer	
	Strom L3 [A]	0	Seriennummer	
				Neustart Wallbox
				© 2020 Heidelberger Druckmaschinen AG

Abb. 7

Im Menü **Status** (Abb. 7) werden alle Ladepunkte angezeigt, die die Heidelberg Combox in ihrem Lastmanagement-Verbund erkennt.

Die angezeigten Werte beziehen sich auf den ausgewählten Ladepunkt.

Farbe des Ladepunkts		Bedeutung
\bigcirc	Weiß	Elektrofahrzeug nicht angeschlossen.
	Gelb	Elektrofahrzeug angeschlossen. Freigabe von Elektrofahrzeug oder Wallbox nicht erteilt.
	Blau	Elektrofahrzeug angeschlossen. Berechtigung erteilt.
	Grün	Elektrofahrzeug lädt.

٦Ĉ

Farbe des Ladepunkts		Bedeutung
	Rot	Wallbox Störung.
	Violett	Wallbox nicht betriebsbereit (vom Backend gesperrt).
	Magenta	Wallbox vom Backend reserviert.

Tab. 1

Г

Mit der Taste *Neustart Wallbox* können Sie den ausgewählten Ladepunkt neu starten.

1.7.2 Ladezyklen

	=DC	Heide	lberg Co	mbox	- Konfigui	rationstoo)I	
TEIDELD	EKG		Lade	punkt:	ChargeBoxId			
Status	Ladezyklen Ül	persicht				Sie sind angeme	idet als admin [<u>Al</u>	bmelder
Ladezyklen	Start	Fnde	Transaction ID	Wallbox	Zählerstand Start	Zählerstand End	e Verbrauch	
Störung	2020-07-07 10:53:15	2020-07-07 10:54:46	0	15	0	0	0 ^	
5	2020-07-07 10:53:15	2020-07-07 10:54:46	0	16	0	0	0	
Systemparameter	2020-07-07 10:53:14	2020-07-07 10:54:44	0	9	0	0	0	
Update Diagnose	2020-07-07 10:53:13	2020-07-07 10:54:44	0	10	0	0	0	
opadio, Diagnooo	2020-07-07 10:53:14	2020-07-07 10:54:45	0	11	0	0	0	
Lastmanagement	2020-07-07 10:53:14	2020-07-07 10:54:45	0	12	0	0	0	
OCPP Parameter	2020-07-07 10:53:14	2020-07-07 10:54:45	0	13	0	0	0	
	2020-07-07 10:53:14	2020-07-07 10:54:45	0	14	0	0	0	
Lizenzen	2020-07-07 10:53:13	2020-07-07 10:54:43	0	6	0	0	0	
	2020-07-07 10:53:14	2020-07-07 10:54:44	0	7	0	0	0	
	2020-07-07 10:53:12	2020-07-07 10:54:44	0	8	0	0	0	
	2020-07-07 10:53:13	2020-07-07 10:54:43	0	4	0	0	0	
	2020-07-07 10:53:13	2020-07-07 10:54:43	0	5	0	0	0	
	2020-07-07 10:53:12	2020-07-07 10:54:43	0	3	0	0	0 👻	
Exportieren in Datei Löschen aller Einträge Export								
						© 2020 Heidelberg	er Druckmaschine	n AG



Im Menü **Ladezyklen** (Abb. 8) werden alle aufgezeichneten Ladezyklen pro Wallbox angezeigt.

Hinweis

Ein Ladezyklus wird erst angezeigt, wenn das Elektrofahrzeug nicht mehr mit der Wallbox verbunden ist.

Mit der Taste *Export* können Sie die Daten der Ladezyklen aller angeschlossenen Wallboxen in eine Datei exportieren und auf ihrem PC/Laptop speichern.

Mit der Taste *Löschen* können Sie die aufgezeichneten Ladezyklen löschen.

1.8 Diagnose

	IRG	Heid	delberg Com Ladepu	box- Konfigurations	tool
Status	S törungsübersi	icht		Sie sind	angemeldet alsadmin [<u>Abmelden]</u> .
Ladezyklen	Zeit	Wallbox S	törungscode	Beschreibung	Status
Störung	2020-07-07 11:00:52	3	202	Status D detected	NOK
Systemparameter					
Update, Diagnose					
Lastmanagement					
OCPP Parameter					
Lizenzen					
	Exportieren in Datei				Löschen aller Einträge
	Export				Löschen
				© 2020 H	eidelberger Druckmaschinen AG

Abb. 9

Das Menü **Störung** (Abb. 9) zeigt eine Liste der aufgetretenen Störungen.

Mit der Taste *Export* können Sie die Liste der aufgetretenen Störungen in eine Datei exportieren und auf ihrem PC/Laptop speichern.

Mit der Taste *Löschen* können Sie die Störungsliste löschen.

1.9 Diagnosedaten sichern

	Heidelberg Combox - Konfigurationstool Ladepunkt: ChargeBoxId			
Status Ladezyklen	Software Upda	te		Sie sind angemeldet als admin [<u>Abmelden</u>].
Störung Systemparameter	Version	combox-v-0.2.12-de Datei wählen	V No file(s) selected	
Update, Diagnose Lastmanagement		Hochladen		
OCPP Parameter Lizenzen	Diagnose	Installieren		
		Diagnose herunterladen		
				€ 2020 Heidelberger Druckmaschinen AG

Abb. 10

Im Menü **Update, Diagnose** (Abb. 10) können Sie über die Taste *Diagnose herunterladen* die aktuellen Diagnosedaten herunterladen und speichern.

1.10 Lizenzen

HEIDELB	ERG Heidelberg Combox- Konfigurationstool Ladepunkt: ChargeBoxId
Status	Sie sind angemeldet als admin <u>(Abmeld</u>
Ladezyklen	A
Störung Systemparameter	eula_eng.hdm
Lastmanagement OCPP Parameter	/usr/share/common-licenses/eula_eng hdm General terms and conditions for the transfer of the use of software - Purchase and lease Valid from June 1, 2017 Section 1 Scope (1) These general terms and conditions for the transfer of the use of software apply, unless otherwise expressly stipulated in writing, in addition to and with
Lizenzen	or one of its sales partners (hereinafter jointly referred to as "Heidelberg") entratis that reference of the use and maintenance of software, including the related application documentation in the language provided by the relevant rights holder (hereinafter jointly referred to as the "delivery objects") as well as for services and consultancy services. They also apply for future business relationships, even if they are not expressly agreed again. Diverging general terms and conditions of business of the customer are not recognized, even if Heidelberg does not expressly object to them. (2) Upon opening the seal on a data carrier that has been supplied or upon loading the software that is stored on the data carrier or that the customer has received by download into any computer, the customer agrees that the terms and conditions below will apply. (3) The source code of the software is not part of the delivery objects. Heidelberg reserves all rights in the source code. Section 2 Right of use and *
	© 2020 Heidelberger Druckmaschinen AG

Das Menü **Lizenzen** (Abb. 11) zeigt die allgemeinen Lizenzbedingungen.

1.11 Störungsbehebung

LEDs an der Frontseite des Gehäuses

Rechte LED (Power-LED)	Bedeutung	Störungsbehebung
Aus	Keine Spannungsversorgung vor- handen.	Überprüfen Sie die Spannungsver- sorgung.
leuchtet Grün	Die Versorgungsspannung ist vor- handen.	-

Tab. 2

Linke LED (Status-LED)	Bedeutung	Störungsbehebung
Aus	Das System ist nicht hochgefahren.	-
blinkt Weiß	Ein Systemhochlauf wird ausgeführt.	-
blinkt Gelb	Das System fährt herunter (Neustart oder Softwareupdate)	-
leuchtet dauerhaft Weiß	Das System ist hochgefahren.	-
blinkt abwechselnd Weiß und Blau	Ein Netzwerkproblem ist aufgetreten.	Überprüfen Sie die Netzwerkeinstel- lungen und die Netzwerkverbindun- gen.

Tab. 3

1.12 Zurücksetzen auf Werkseinstellung

1.12.1 Parameter

> Beim Zurücksetzen auf Werkseinstellung werden folgende Parameter eingestellt:

- Passwort
 - 0 Wird auf Default zurückgesetzt. Das Default Passwort (6-stellig) finden Sie im Elektronikgehäuse auf dem Anschluss A2-X21 (siehe Montageanleitung).
- Systemeinstellungen
 - 0 Host Name: hd-combox
 - 0 DHCP: ON
 - 0 NTP-Server: time.google.com
- Lastmanagement:
 - 0 Anzahl Wallbox: 1
 - 0 System Max. Strom pro Phase[A]: 16
- OCPP:
 - 0 OCPP: OFF
 - 0 Ladepunkt-ID: ChargeBoxId
 - OCPP-Zentrale: ws://Endpoint-for-OCPP 0
 - 0 Token-Kennung: OCPP-Tag

Sämtliche Ladezyklen, Störungen, Logdateien und Diagnosedaten werden gelöscht!

1.12.2 Vorgehensweise



Hinweis

Die folgenden Arbeitsschritte dürfen nur von einer gualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Führen Sie die folgenden Arbeitsschritte unter Beachtung der 5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik durch:

- . Freischalten.
- Gegen Wiedereinschalten sichern. •
- Spannungsfreiheit feststellen.
- Erden und Kurzschließen.
- Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.

Die Wiederinbetriebnahme erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

- 1. Lesen Sie vor dem Zurücksetzen auf Werkseinstellung die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und beachten Sie das Kapitel 1.2 "Bestimmungsgemäße Verwendung".
- Trennen Sie die Heidelberg Combox von ihrer 2. Spannungsversorgung und sichern Sie diese gegen Wiedereinschalten.

- 3. Demontieren Sie die Abdeckhaube und den Deckel des Elektronikgehäuses.
- 4. Stellen Sie die Spannungsfreiheit fest. Erden Sie und schließen Sie die Spannungsversorgung kurz. Decken oder schranken Sie benachbarte unter Spannung stehende Teile ab.
- 5. Ziehen Sie den Stecker an -A2-X16 ab.
- 6. Entfernen Sie Abschrankungen oder Abdeckungen und entfernen Sie die Erdung und Kurzschlüsse der Spannungsversorgung. Stellen Sie die Spannungsfreiheit fest.
- 7. Montieren Sie den Deckel des Elektronikgehäuses.
- 8. Stellen Sie die Spannungsversorgung zur Heidelberg Combox her.

Die Power-LED (rechte LED) muss dauerhaft Grün leuchten.

Die Status-LED (linke LED) signalisiert das Zurücksetzen auf Werkseinstellung, indem sie dauerhaft Weiß leuchtet.

- 9. Trennen Sie die Heidelberg Combox von ihrer Spannungsversorgung und sichern Sie diese gegen Wiedereinschalten.
- 10. Demontieren Sie den Deckel des Elektronikgehäuses.
- 11. Stellen Sie die Spannungsfreiheit fest. Erden Sie und schließen Sie die Spannungsversorgung kurz. Decken oder schranken Sie benachbarte unter Spannung stehende Teile ab.
- 12. Stecken Sie den Stecker an -A2-X16 auf.
- 13. Entfernen Sie Abschrankungen oder Abdeckungen und entfernen Sie die Erdung und Kurzschlüsse der Spannungsversorgung. Stellen Sie die Spannungsfreiheit fest.
- 14. Montieren Sie den Deckel des Elektronikgehäuses und die Abdeckhaube.
- 15. Stellen Sie die Spannungsversorgung zur Heidelberg Combox her.

Die Power LED (rechte LED) muss dauerhaft Grün leuchten.

Die Status-LED (linke LED) signalisiert das erfolgreiche Hochfahren, indem sie dauerhaft Weiß leuchtet.

E Softwarelizenzen

Soft	warel	izenzen	E.1.1
1	Softv	varelizenzen	E.1.1
	1.1	Open Source Software	E.1.1

CB.000.0003-000UTYDEU_00 1 Softwarelizenzen

1.1 **Open Source Software**

> Bei bestimmten Softwarebibliotheken und anderen Softwareprogrammen handelt es sich um Software von Drittanbietern, die zum Lieferumfang der Heidelberg-Software gehören. Dabei handelt es sich um Open Source Software, bei denen das eingeräumte Nutzungsrecht den jeweiligen Bestimmungen der Open Source Lizenzverträge unterliegt. Sie können eine vollständige maschinenlesbare Kopie des Quellcodes solcher Open Source Software, nach Maßgabe der anwendbaren Bestimmungen, auf schriftliche Bestellung von Heidelberg ohne Berechnung, aber gegen Erstattung der Kosten für Datenträger, Versand und Verwaltungsaufwand, erhalten.

Die Kopie des Quellcodes erhalten Sie unter Angabe Ihrer Heidelberg Combox Softwareversion bei:

Heidelberger Druckmaschinen

Hotline Wallbox

E-Mail: Wallbox@heidelberg.com